
aquaclean

tkaniny aby cieszyć się życiem

AMARAL



Charakterystyka Techniczna

Skład: 96% POLIESTER, 3% RECYKLING BAWEŁNA, 1% INNE

Szerokosc: 140 cm. UNE EN 1773

Waga m2: 551 g/m2

Odpornosc na drapanie: UNE EN ISO 13937-3:2001 >40N

Przesuwanie szwa: UNE EN ISO 13936-2:2004 modified by UNE EN 14465:2004+A1:2007 <4

Odpornosc na rozciaganie: UNE EN ISO 13934-1:2013 >350N

Odpornosc na tarcie: 60000 cykli UNE EN ISO 12947

Odpornosc na pilling: 5 (5 max) no pilling (ISO DIS 12945-2)

Trwałosc barwnika na tarcie: 5 (5 max) dobra (ISO 105-X12)

Trwałosc barwnika na swiatło: 5 dobra (ISO 105-B02)



aqua clean® TECHNOLOGY


PFC FREE

SAFEFRONT BIOCIDE DTSACI HYGIENE PROTECTOR

OEKO TEX® STANDARD 100 2005AN5120 AITEX www.oeko-tex.com Class 1 Baby friendly

aquaclean

tkaniny aby cieszyć się życiem


AMARAL 10


AMARAL 1300


AMARAL 1605


AMARAL 248


AMARAL 271


AMARAL 300


AMARAL 305


AMARAL 32


AMARAL 325


AMARAL 336


AMARAL 347


AMARAL 349


AMARAL 395


AMARAL 51


AMARAL 56


AMARAL 60


AMARAL 602


AMARAL 603


AMARAL 604


AMARAL 608


AMARAL 613


AMARAL 615


AMARAL 617


AMARAL 620


AMARAL 790


AMARAL 90

aquaclean

tkaniny aby cieszyć się życiem

Kolor wyświetlanych obrazów może odbiegać od barwy końcowego pruduktu. Skonsultuj w swoim sklepie meblowym.

Pielęgnacja

Do regularnej pielęgnacji Twojej sofy polecamy odkurzanie całego mebla. Do tego celu można używać domowego odkurzacza z miękką nakładką.

Czyszczenie wodą w zaledwie trzech krokach

Technologia **aquaclean®** pozwala na eliminację większości plam, które mogą powstać na sofie w warunkach domowych. Plamy z wina, kawy, jedzenia a nawet niektórych markerów po prostu znikają po przetarciu na mokro, bez konieczności prania całego pokrowca.



Zeskanuj kod QR, a dowiesz się więcej o metodzie czyszczenia **aquaclean®**.

1. Usunąć pozostałości substancji powodującej plamę.
2. Namoczyć plamę niewielką ilością wody bezpośrednio lub też lekko wilgotną ściereczką. Odczekaj kilka sekund.
3. Przyłożyć ściereczkę i pocierać delikatnie okrężnymi ruchami. Jeśli plama nie zniknie, powtórzyć proces do momentu uzyskania pożądanego efektu.

Instrukcja prania

W przypadku codziennej pielęgnacji pranie nie jest konieczne. Jednak w przypadku większych zabrudzeń, przed praniem zapoznaj się z poniższymi instrukcjami:

Konserwacja i czyszczenie

Płyny i oleje
Odsączyć płyn ręcznikiem papierowym, następnie pocieraj delikatnie okrężnymi ruchami.

Tłuszcz, długopis
Nawilż ściereczkę lub papier TYLKO WODĄ. Pozostaw tkaninę do wyschnięcia.

Kurz
Usuń kurz odkurzaczem.

Dzięki technologii SafeFront® nasze tkaniny są chronione przed wirusami i bakteriami. Udowodniono, że zmniejszają aktywność wirusów o ponad 91% po dwóch godzinach ciągłego kontaktu.